

2017 NAVIGATION SYSTEM MAP UPDATE

Mise à jour des cartes routières du système de navigation 2017

INSTRUCTION GUIDE / NORTH AMERICA

Guide d'instruction / Amérique du Nord



MAP DATA USB

GM Map Update Installation Instructions

IMPORTANT:

- The map update process will take approximately 40–50 minutes.
- Do not remove the USB device until the installation process is complete!
- All radio functions will be disabled during this installation beginning at Step 9. This includes locking the radio station and volume. In addition, Bluetooth to the radio will be disabled and incoming cellular calls will need to be answered from the cellular device, not through the radio.
- When using voice recognition with the Navigation System, certain street types may not be recognized including the following—*Burgs, Common, Curve, Fall, Knoll, Meadow, Oval, Overpass, Parkway, Rapid, Trafficway, Underpass, and Well*. If a particular street type is not recognized via voice recognition, the customer will need to enter the address manually in "Destination Entry."

INSTALLATION:

- 1 Start your vehicle. The vehicle must remain running during the entire installation process. For the first 10–15 minutes, the vehicle **must** remain in Park.
- 2 Insert the map update USB device. The screen will display "Reading USB", then "No Music Files Found." Select "**Ok**."
- 3 Select "**Home**" or "  **Icon**."



- 4 Find, then select "**Config**."



5 Select "Radio Settings."



6 Scroll down and select "Software Versions Menu."



7 Select "Update Radio Software."



Note: This step will take approximately 10–15 minutes. The screen will display the message "searching and verifying files." During this time the vehicle **must** remain in Park.

8 Once Step 7 is complete, the screen will prompt you to continue the update process.

9 Select **"Start Software Update."**

The screen will display the following message:

"You are about to start a software update session. Please follow these instructions carefully to prevent software update failures: Do not remove the USB until the software update is over. Do not start the engine or turn off the car."

10 Select **"Continue."**

This step will take approximately 25–35 minutes. The screen will display a progress bar during this step.

Reminder: *All functions in your radio settings are disabled during this step.*

Once the progress bar reaches 100% there will be an automatic restart of the radio and your map update installation is complete.

Note: *The progress bar will jump from approximately 25–35% to 100% very quickly. Then the screen will display the following message:*

"Software Update Successful. Pressing OK will restart the radio."

You may press "Ok", or if you miss this message, the screen will go blank and there will be an automatic restart of the radio.

11 To confirm the new map update is installed:

Go to your Navigation screen.

Select **"Home."**

Find, then select **"Config"**

Select **"Radio Settings."**

Scroll down and select **"Software Version Menu."**

Select **"Software Version Information."**

Scroll through the "Software Version Information" screens to identify your software Part Number and Version.

Look for the following to confirm successful installation:

84024267–Version C9.0D.10.11.

GM – Installation de la mise à jour de la carte

IMPORTANT:

- La mise à jour prendra de 40 à 50 minutes.
- Ne retirez pas le périphérique USB pendant l'installation!
- Les fonctions de radio seront désactivées pendant cette installation à partir de l'étape 9. Cela comprend le verrouillage de la station de radio et le volume. De plus, le Bluetooth vers la radio sera désactivé et on devra répondre aux appels avec l'appareil cellulaire.
- Lors de l'utilisation de la reconnaissance vocale via le système de navigation, certains types de rue ne peuvent pas être reconnus, y compris les suivants—*bourgs, Commun, Courbe, Automne, Knoll, Prairie, Ovale, Viaduc, Parkway, Rapide, Trafficway, passage souterrain et Bien*. Si un type de rue particulier n'est pas reconnu par reconnaissance vocale, le client devra saisir l'adresse manuellement dans "Entrée de destination".

INSTALLATION:

- 1 Démarrez votre véhicule. Le véhicule doit rester en marche pendant toute l'installation. Pour les 10 à 15 premières minutes, le véhicule **doit** rester en mode « Stationnement ».
- 2 Insérez le périphérique USB de mise à jour. L'écran affichera « Lecture du périphérique USB », puis « Pas de fichier musical trouvé ». Sélectionnez « **Ok** ».
- 3 Sélectionnez « **Accueil** » ou «  icône ».




- 4 Trouvez et sélectionnez « **Paramètres** ».




- 5 Sélectionnez « **Réglages radio** ».



- 6 Défilez vers le bas et sélectionnez « **Menu des versions du logiciel** ».



- 7 Sélectionnez « **Mise à jour du logiciel de la radio** ».



Remarque : Cette étape prendra de 10 à 15 minutes. L'écran affichera le message « Recherche et vérification des fichiers ». Pendant ce temps, le véhicule **doit** rester en mode « Stationnement ».

8 Une fois l'étape 7 terminée, l'écran vous invitera à continuer la mise à jour.

9 Sélectionnez « **Démarrer la mise à jour du logiciel** ».

L'écran affichera le message suivant :

« Vous allez démarrer une mise à jour du logiciel. Suivez attentivement ces instructions pour éviter des échecs de mise à jour : Ne retirez pas le périphérique USB pendant la mise à jour. Ne pas démarrer le moteur ou éteindre la voiture. »

10 Sélectionnez « **Continuer** ».

Cette étape prendra de 25 à 35 minutes. L'écran affichera une barre de progression.

Rappel : *Toutes les fonctions de radio sont désactivées pendant cette étape.*

Une fois que la progression atteint 100 %, il y aura un redémarrage automatique de la radio et la mise à jour sera terminée.

Remarque : *La barre de progression passera d'environ 25–35% à 100% très rapidement. Ensuite, l'écran affiche le message suivant:*

« Mise à jour Logiciel réussie. En appuyant sur OK va redémarrer la radio ».

*Vous pouvez appuyer sur « **Ok** », ou si vous manquez ce message, l'écran se vide et il y aura un redémarrage automatique de la radio.*

11 Pour confirmer la nouvelle carte mise à jour est installé:

Accédez à votre écran de navigation.

Sélectionnez « **Accueil** ».

Trouvez, puis sélectionnez « **Paramètres** ».

Sélectionnez « **Réglages radio** ».

Faites défiler et sélectionnez « **Menu des versions du logiciel** ».

Sélectionnez « **Informations sur la versions du logiciel** ».

Faites défiler les écrans « Informations sur la versions du logiciel » pour identifier votre logiciel Référence et Version.

Recherchez le suivant pour confirmer l'installation réussie:

84024267–Version C9.0D.10.11.

**For updates visit www.gmnavdisc.com or call 1-877-NAV-DISC.
Pour obtenir les mises à jour, consultez le site gmnavdisc.com ou composez
le 1 877 NAV-DISC.**

**For service replacement: / Pour le remplacement du service :
GM Part No. 84024267**

